

## LE CULTIVATEUR HYDRAULIQUE À DENTS ARRIÈRE

# BARRETO

### FÉLICITATIONS !

Vous êtes maintenant l'heureux utilisateur d'un cultivateur BARRETO. Veuillez prendre un moment pour lire la documentation ci-jointe. Prenez connaissance des consignes de sécurité, des caractéristiques de l'appareil, et de son mode d'emploi. Vous pourrez constater que l'appareil est très efficace.

Si vous avez la moindre question ou si vous avez besoin d'une intervention d'entretien ou de réparation, n'hésitez pas à nous appeler à tout moment.

Merci d'avoir acheté ce matériel et d'avoir fait confiance à BARRETO.

**BARRETO MANUFACTURING, INC.**  
Matériel innovant conçu pour durer  
66498 Oregon Hwy. 203 La Grande, OR 97850  
(541) 963-7348 (800) 525-7348  
Télécopie (541) 963-6755  
Site Web: <http://www.barretomfg.com>  
Adresse électronique : [info@barretomfg.com](mailto:info@barretomfg.com)

## CULTIVATEUR HYDRAULIQUE BARRETO

### DIRECTIVES DE FONCTIONNEMENT

1. LIRE LES DIRECTIVES DE SÉCURITÉ AVANT DE FAIRE FONCTIONNER LA MACHINE !
  2. Vérifier si l'huile du moteur et l'huile hydraulique sont au niveau voulu avant de faire démarrer le cultivateur.
  3. ÉTUDIER ET COMPRENDRE LES COMMANDES AVANT LA MISE EN SERVICE.
  4. NE JAMAIS METTRE LA MACHINE EN MARCHÉ ARRIÈRE PENDANT QUE LES DENTS TOURNENT. Toujours placer le levier de commande des dents à la position ARRÊT (OFF) avant de mettre en marche arrière.
  5. Mettre le levier de commande des dents à la position ARRÊT (OFF) pour déplacer le cultivateur s'il n'est pas en service.
  6. LEVIER D'EMBAYAGE : (Manche à gauche) Active les commandes d'entraînement des roues et de rotation des dents lorsqu'il est abaissé. Il arrête tout mouvement lorsqu'il est relâché.
  7. LEVIER D'ENTRAÎNEMENT DES ROUES : La vitesse des roues est variable en marche avant et en marche arrière. Le déplacement du levier d'ENTRAÎNEMENT DES ROUES vers la droite fait avancer le cultivateur ; le déplacement vers la gauche le fait reculer. Plus le levier est éloigné du centre, plus grande est la vitesse du cultivateur. Lorsque le levier est placé au centre, les roues sont bloquées en position point mort ou stationnement.
  8. LEVIER D'ENTRAÎNEMENT DES DENTS : Les dents fonctionnent à une vitesse constante. Le levier d'ENTRAÎNEMENT DES DENTS doit être avancé complètement à la position MARCHÉ (ON) pour cultiver. Si un objet se loge entre les dents, mettre le levier d'ENTRAÎNEMENT DES ROUES au point mort et faire tourner les dents en arrière pour le retirer.
  9. NE FAIRE FONCTIONNER LE CULTIVATEUR QU'EN TERRAIN PLAT
  10. LABOURAGE : Dans la plupart des conditions de sol et de végétation, la barre de profondeur peut être réglée avec la goupille dans le troisième trou à partir du haut.
- Lorsqu'on commence à labourer, mettre le levier d'ENTRAÎNEMENT DES DENTS en position avant.
- Tenir le LEVIER D'EMBAYAGE contre la poignée pour engager les dents.
- Pousser le levier d'ENTRAÎNEMENT DES ROUES vers la droite de manière à atteindre la vitesse de roues désirée.
- La plupart des terrains nécessitent un deuxième passage du cultivateur. Pour labourer plus en profondeur, relever la barre de profondeur d'un trou à la fois.

## CULTIVATEUR HYDRAULIQUE BARRETO

### DIRECTIVES DE SÉCURITÉ

1. LIRE LES DIRECTIVES DE SÉCURITÉ ET DE FONCTIONNEMENT AVANT DE FAIRE FONCTIONNER LA MACHINE !
2. NE PAS LAISSER LE CULTIVATEUR SANS SURVEILLANCE LORSQUE LE MOTEUR TOURNE .
3. Le levier de DÉBRAYAGE DE SÉCURITÉ sur le guidon gauche sert à la protection de l'opérateur. NE PAS L'ATTACHER AVEC UNE BANDE ADHÉSIVE NI LE METTRE HORS CIRCUIT.
4. Le cultivateur en service risque de projeter des objets. Porter des lunettes de protection et un casque pour faire fonctionner la machine ou pour observer.
5. Les dents en rotation peuvent causer des blessures graves. GARDER LES MAINS ET LES PIEDS HORS D'ATTEINTE DE LA MACHINE !
6. LE COUVERCLE DES DENTS DOIT RESTER FERMÉ et la MACHINE DOIT ÊTRE HORIZONTALE pendant que les dents fonctionnent.
7. Les câbles et les conduites de gaz enterrés peuvent causer des blessures graves ou provoquer la mort. S'informer de leur emplacement auprès des autorités locales.
8. L'échappement des gaz et des fumées de carburant peut intoxiquer ou provoquer la mort. Faire fonctionner la machine à l'extérieur et éviter d'inhaler les gaz d'échappement et les fumées.
9. Les vapeurs de carburant peuvent s'enflammer ou exploser. Ne pas fumer et ne pas faire fonctionner la machine au voisinage de flammes ou d'étincelles.
10. L'huile hydraulique est soumise à une pression extrême et peut endommager la peau et causer des brûlures ou une intoxication. Vérifier l'absence de fuites avec un carton.
11. Le pot d'échappement et le moteur deviennent suffisamment chauds pour causer des brûlures graves. Attendre qu'ils refroidissent pour les toucher.