

Manuel d'utilisation tuyau d'air

Vérifier que les raccords soient bien verrouillés, mettre sous pression progressivement.

