

GUIDE DE DIAGNOSTIC RAPIDE

HYDROMIST HC250

Modèle:

N° de série:

Merci de vous référer aux illustrations du manuel utilisateur

LA MACHINE NE FONCTIONNE PAS

La machine a-t-elle été utilisée précédemment ?	
Avez-vous essayé de la brancher sur une autre prise ?	
Contrôler le câble d'alimentation et le fusible	
Appuyer sur le bouton "Reset" et redémarrer la machine	

LA MACHINE N'ASPIRE PAS L'EAU

Contrôler que le bec de succion et le tuyau d'aspiration ne sont ni bouchés ni obstrués	
Contrôler le couvercle et le joint d'étanchéité du réservoir de récupération et son positionnement	
Contrôler que le filtre du réservoir de récupération situé derrière le carter moteur est propre	

LA MACHINE NE DIFFUSE PAS DE SOLUTION AU SOL

Y a-t-il de l'eau dans le réservoir de solution ?	
Contrôler l'état de propreté du filtre du réservoir de solution	
Contrôler que le gicleur n'est ni bouché ni endommagé et le nettoyer si nécessaire (utiliser de l'eau gazeuse ou du vinaigre blanc)	
Contrôler que vous entendez bien la pompe et l'électrovanne quand vous actionnez l'interrupteur	
Contrôler les connexions aux deux extrémités du tuyau de pulvérisation	

LA MACHINE LAISSE DES TRAINEES SUR LA MOQUETTE

Assurez-vous de ne pas mettre trop d'eau lors de la pulvérisation	
Assurez-vous de ne pas surdoser le produit utilisé (vous référer aux consignes de dosage sur l'étiquette du bidon)	
Contrôler que le bec de succion et tuyau d'aspiration ne sont pas bouchés	
Contrôler la brosse et le carter de brosse; éliminer toute matière obstruante	

